

Cuidados e dicas para conservação do alicate para cutículas Mundial: **Esterilização**

Esterilização adequada para manter a vida útil dos nossos produtos:

- ❶ **Autoclave (vapor saturado):** É o meio mais rápido e eficiente, normalmente 30 minutos à 121°C. Porém só pode ser utilizado em ferramentas em aço inoxidável (alicates Mundial modelo Inox Profissional nas referências 722, 772, 777, 770, 776, 778, BC359 e BC360).
- ❷ **Estufas (calor seco):** É tão eficiente quanto à autoclave, podendo ser utilizado tanto em ferramentas de aço inox como em aço carbono (alicates Mundial modelo Classic nas referências 522, 520, 527, 577. Não pode ser utilizada em ferramentas que contenham partes plásticas, sua temperatura deve ser rigorosamente controlada com o auxílio de um termômetro e seu tempo de exposição deve ser igualmente controlado com rigor (normalmente 60 minutos à 170°C).

Dicas:

Após utilizar o alicate, higienize-o removendo todos os resíduos com lenço de papel descartável.

- ❸ Sempre que necessário lavar, utilize água morna e sabão neutro e seque-o bem antes de esterilizá-lo.
- ❹ Também é importante, após esterilizar o alicate, lubrificar sua articulação com óleo mineral ou vaselina líquida. Isso é necessário para reduzir o atrito.

- Após esterilizar em estufa de calor seco, você deve hidratar o ponto vermelho (nylon) na extremidade da mola, em água por 2 minutos, para que volte a deslizar suavemente sobre o cabo.
- Se necessário afiar, confie seu alicate a profissionais especializados no conserto.
- Após reafiação, recomendamos lubrificar além da articulação, a região do fio e as lâminas externas.
- Sempre que não estiver usando seu alicate, coloque sua ponteira protetora para evitar acidentes.
- Nunca o guarde em locais úmidos, como em banheiros, áreas de serviço, gavetas próximos ao chão.
- Evite queda ou batidas na região das pontas, podendo ocasionar o amassamento ou a quebra das mesmas.

Nota:

Em algumas situações, os alicates em aço carbono (alicates Mundial modelo **Classic** nas referências 522, 520, 527, 577) podem apresentar manchas na parte interna do rebite. A cor escura que pode dar a impressão de oxidação é decorrente da substância protetiva existente no óleo que tem a função de lubrificar e proteger o alicate e pode sofrer alteração de tonalidade. Apesar de apresentar o aspecto de manchado, este óleo é essencial para o bom funcionamento do produto. A mancha pode ser removida com água morna e sabão neutro. Sendo que a Mundial recomenda, que após a remoção deste óleo, o alicate passe novamente por uma lubrificação, assim aumentando consideravelmente a sua vida útil. Após lavar, seque-o bem e lubrifique com vaselina líquida.